



# TINTEN-TONER-TANKSTATION

BE A REFILLER

## Aktivierung der Canon PG 40, 50, 41, 51, PG-5 und CLI 8

Bei der Aktivierung ist Folgendes zu beachten:



- \* Diese Taste zeigt die Papierstautaste. Um die Aktivierung durchzuführen, muss die Taste 10 Sekunden lang gedrückt werden. Ihr Gerät wird nun mit der aktivierten Patrone problemlos drucken, zeigt aber einen leeren füllstand an.

\* Abbildung ähnlich