

Der Drucker erkennt die Patrone nicht!

Manchmal kann es beim Z51 passieren, dass der Drucker die Patrone nicht mehr erkennt. Was ist dann zu tun?

Der Lexmark Drucker Z51 hat eine kleine Schwachstelle. Die Kontaktplatte im Innenteil des Druckers verschmutzt sehr schnell.

Die Kontaktplatte ist das Teil, an das sich die Patrone anpresst. Diese Kontaktplatte verschmutzt auch mit Originalpatronen sehr schnell und zeigt dann einen Fehler an, der den Benutzer sehr verwirren kann.

Es erscheint ein Blink-Code und der Drucker reagiert nicht mehr auf das Öffnen des Deckels.

Da man im Handbuch dazu leider auch nichts findet, ärgern sich viele Benutzer über diese Meldung.

Dabei ist die Lösung dieses Problems sehr einfach:

**Reinigen Sie einfach die Kontaktplatte mit destilliertem Wasser.
Anschließend funktioniert alles wieder wie gewohnt!**